

MODELL

ECOMAT2000

DAS PREMIUM HEIZGERÄT

VERSION : CLASSIC PLUS

BEDIENUNGS - ANLEITUNG



MODELL: ECOMAT 2000 VERSION: CLASSIC PLUS

DIE BEDIENELEMENTE IN DER ÜBERSICHT

- NR. 4
THERMOSTAT- DREHKNOPF
- NR. 3
LEISTUNGS-WIPPSCHALTER
- NR. 2
PLUS - WIPPSCHALTER
- NR. 1
HAUPTSCHALTER - ROT



MOD. **ECOMAT2000**

DAS PREMIUM HEIZGERÄT

VERSION : **CLASSIC PLUS**

BEDIENUNGS - ANLEITUNG

NR. 1

HAUPTSCHALTER – ROT

MIT DIESEM SCHALTER WIRD **DAS GERÄT IN BERTRIEB** GENOMMEN. BEIM EINSCHALTEN LEUCHTET DIE EINGEBAUTE ROTE GLIMM-LAMPE AUF.

NR. 3

LEISTUNGS – WIPPSCHALTER MIT DER POS. 450 W / 750 / MAX

MIT DIESEM 3 – POSITIONEN WIPPSCHALTER WIRD DIE **LEISTUNG** UND KLEINSTE **ABSICHERUNG VON 2 AMPERE** GEWÄHLT UND DIENT AUCH ALS SPARSCHALTUNG. DIE FUNKTION IST WIE FOLGT :

- 450 WATT / **2 AMP. ABSICHERUNG** FÜR SEHR KLEINE ABSICHERUNGEN UND BEI GERINGEM WÄRMEBEDARF, DIENT AUCH ALS **SPARSCHALTUNG**. DER VENTILATOR LÄUFT MIT REDUZIERTER DREHZAHL SEHR **LEISE**.

750 WATT / **4 AMP. ABSICHERUNG** AUCH DIESE POSITION KANN BEI SEHR KLEINEN ABSICHERUNGEN GEWÄHLT WERDEN UND DIENT AUCH ALS **SPARSCHALTUNG**. DER VENTILATOR LÄUFT MIT REDUZIERTER DREHZAHL SEHR **LEISE**.

MAX 1500/1800 WATT / **6 – 10 AMP. ABSICHERUNG** MIT DIESER POSITION WIRD DIE MAXIMALE HEIZLEISTUNG GEWÄHLT ENTSPRECHEND DEM WÄRMEBEDARF ODER ZUM SCHNELLEN AUFHEIZEN. DER VENTILATOR DREHT IN HOHER DREHZAHL. BEI ERREICHTER TEMPERATUR LÄUFT DIESER IN KLEINER DREHZAHL SEHR LEISE WEITER.

NR. 2

PLUS – WIPPSCHALTER MIT DER BEZEICHNUNG **PLUS**

MIT DIESEM 2 – POSITIONEN WIPPSCHALTER WIRD DIE HEIZLEISTUNG STARK ERHÖHT. MIT DER **MARKANT GESTEIGERTEN HEIZLEISTUNG** WIRD AUCH DIE VENTILATOR - DREHZAHLEICHT ERHÖHT BEI SEHR LEISER FUNKTION.

NR. 4

THERMOSTAT – DREHKNOFF

MIT DEM THERMOSTAT KÖNNEN SIE STUFENLOS DIE **ZIMMER-TEMPERATUR WÄHLEN** NACH DER TEMPERATURSKALA. DIE FUNKTION IST WIE FOLGT:

MIT DEM **EISKRYSTALL – SYMBOL** WÄHLEN SIE DIE **FROSTWÄCHTER – TEMPERATUR VON 5 GRAD CELSIUS.**

DAS GERÄT KANN IM **DAUERBETRIEB WÄHREND DER FROSTPERIODE** BETRIEBEN WERDEN.

DAS **VENTILATIONS – SYMBOL** KANN ALS FRISCHLUFTGEBLÄSE VERWENDET WERDEN ZUR ANGENEHMEN ERFRISCHUNG.

NACH DER **TEMPERATUR – SKALA** WÄHLEN SIE DIE IHNEN ANGENEHME TEMPERATUR, DIE AUTOMATISCH REGULIERT WIRD.

HINWEIS : WENN DIE TEMPERATUR ERREICHT IST, WIRD DIE HEIZUNG AUGECHALTET, DER **VENTILATOR LÄUFT JEDOCH SEHR LEISE WEITER**, DAMIT WIRD DIE **KONDENSAT – BILDUNG VERHINDERT**, DIE SEHR HÄUFIG IM CARAVAN UND BESONDERS IN BOOTEN VORKOMMT.

WIRD DIE KONDENSAT – BILDUNG VERHINDERT, DANN WERDEN AUCH **MIEF UND PILZ-SPOREN-BILDUNG** UND DER **UNANGENEHME GERUCH** VERHINDERT .

DAS ECOMAT2000 – TEAM WÜNSCHT IHNEN VIEL WÄRMEGLÜCK UND FREUDE MIT DIESEM PREMIUM PRODUKT.

**DAS ECOMAT2000 - TEAM WÜNSCHT IHNEN VIEL WÄRMEGLÜCK UND FREUDE
MIT DIESEM PREMIUM PRODUKT.**

DEUTSCHLAND & EU:
ECOMAT 2000
VOSS ENTLÜFTUNGS-ARM. GMBH
D-25582 KAAKS

WWW.ECOMAT2000.COM
INFO@ECOMAT2000.CO

SERVICE DEUTSCHLAND
ECOMAT 2000 Service
A. Wupper
Neuenufer 1
D-42699 Solingen

SERVICE@ECOMAT2000.COM

SCHWEIZ:
Versand-Agentur:
ECOVOSS GMBH
CH-4208 NUNINGEN SO

WWW.ECOMAT2000.COM
INFO@ECOMAT2000.COM

SERVICE SCHWEIZ:
ECOMAT 2000 Service
M. Hoch
Forchstrasse 107
CH-8132 Egg ZH

SERVICE@ECOMAT2000.CH